

## Wartungscheckliste für Pressen & Pressbehälter

<input type="text" value="Firma"/>	<input type="text" value="Hersteller"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Typ"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Masch.-Nr."/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Baujahr"/>
<input type="text" value="Kostenstelle"/>	<input type="text" value="Wartung, Tag"/>
	<input type="text" value="Ölwechsel"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

### Mechanische & hydraulische Anlage

	ok	nicht ok
Rohrverschraubung nachziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulikzylinder, Dichtheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulikzylinder-Befestigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pumpe, Dichtheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohr/ Schlauch, Beschädigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ölstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maximaler Öldruck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ölfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtergehäuse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorwarnung/ Vollmeldung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magnetventil/ Wegventil-Block	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preßstempel, Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schiebeblech, Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyamidschienen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schmutzabstreifer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schmierstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegliche Teile, Leichtlauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Sichtkontrolle

	ok	nicht ok
Aufnahmebügel, Verschleiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufnahmezapfen, Verschleiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preßraum, Schweißnähte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tragende Teile, Schweißnähte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rollen/Bock/Achse, Verschleiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entleerungstür, Dichtheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scharniere, Funktion/schmieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verriegelung, Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  
  
  

Ort, Datum \_\_\_\_\_

### Elektrische Maschineninstallation

	ok	nicht ok
Elektrokasten, Dichtheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrokasten, Beschädigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrokasten, Befestigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoranschluss, Klemmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor, Befestigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauptschalter, Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notausschalter, Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerrelais, Befestigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerschütz, Hauptschütz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dreh-/Druckschalter, Befestigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Taster/Lampen, Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuersicherung, Kontakt/Sitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorschutzschalter, Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verdrahtung, Beschädigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anschlussleitung, Beschädigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEE-Stecker, Beschädigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Messung gemäß VDE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Sichtkontrolle

	ok	nicht ok
Warnhinweise, Lesbarkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienungsanleitung, Lesbarkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Typenschild, Lesbarkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


  
  
  

Unterschrift \_\_\_\_\_

Diese Wartungscheckliste wird auf Anfrage kostenlos als E-Mail oder Fax zugeschickt